

Ausschreibungstexte

Alle Parkettarten und Holzfußböden bei denen als Oberflächenbehandlung eine Imprägnierung gewünscht wird.

Anwendungsbereiche: Alle Beanspruchungsgrade

Architekt	Bauvorhaben	Anbieter
Angebotsabgabe bis:		Termin der Ausführung:

Pos.	Menge	Leistungsgegenstand	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
			in (z.B. DM, Euro)	in (z.B. DM, Euro)
1 m ²	Parkett/Holzfußboden nach Vorschrift frei Baustelle liefern. Auf vorhandenem DIN-gerechten Unterboden fachgerecht verlegen. Fachgerecht schleifen, Fugen mit Aqua-Seal Pafuki verdichten und zur Oberflächenbehandlung (Imprägnierung) vorbereiten. Sortierung: Natur/ Rustikal
1a m ²	besondere Verlegemuster Zuschlag zu Pos. 1
2 m ²	Holzfußboden wie Pos. 1 Fachgerechte Tiefenimprägnierung mit dem ökologischen Öl-Wachssystem aus dem Hause Berger-Seidle 2-3 x Classic-Oil 100-Pro mit der Spachtel auftragen und sofort auspaden. immer über Nacht trocknen lassen
2a m ²	alternativ 2 x Classic-Öl Rustikal mit geeigneter Rolle auftragen.
2b m ²	alternativ 2 x L 81 PU Imprägniersiegel glänzend/ mit geeigneter Rolle auftragen. Zwischenschliff mit Schleifgitter der Körnung 120 vor der letzten Schicht.
2c m ²	alternativ 2 x Classic Hartöl mit geeigneter Rolle auftragen. Zwischen- schliff mit Schleifgitter Körnung 120 vor der letzten Schicht. (nur für normale und mittlere Beanspruchung).
2d m ²	alternativ 1 x Classic-Öl Penetral mit geeigneter Rolle auftragen und ggf. noch im feuchten Zustand auspolieren. (für starke bis extrem starke Beanspruchung, im Wohnbereich spachteln und auspaden).

Für die Versiegelung gelten die anwendungstechnischen Richtlinien des Herstellers. (Technische Merkblätter beachten)
Nach Beendigung der Parkettarbeiten muß dem Bauherrn eine Pflegeanleitung für versiegelte Parkettböden nach DIN 18 356 übergeben werden.
(Aktuelles Muster aus dem Hause Berger-Seidle anbei).