

Ausschreibungstexte

PAK-belastete Fußböden mit AQUA-SEAL PAK-Stop verkitten und LT-Export Öl-Kunstharz-Siegel versiegeln

Architekt	Bauvorhaben	Anbieter
Angebotsabgabe bis:		Termin der Ausführung:

Pos.	Menge	Leistungsgegenstand	Preis je Einheit in (z.B. Euro)	Gesamtbetrag in (z.B. Euro)
1 m ²	Vorhandene Sockelleisten entfernen
1a m ²	Lose defekte Stäbe ausbauen, nachkleben oder erneuern bis max. 2m ² .*
1b m ²	Randfuge, breite Fugen auskratzen und aussaugen, gesamte Fläche saugen
2 m ²	Parkettboden vorschleifen mit 36-er und 60-er Körnung
2a m ²	AQUA-SEAL PAK-Stop vollflächig mit Randfuge verkitten
2b m ²	Evtl. nach 14-16 Std. Trocknung erneut mit AQUA-SEAL PAK-Stop abspachteln
2c m ²	Nach 14-16 Std. Trocknung des AQUA-SEAL PAK-Stop erneut die Fläche mit 60-er Körnung schleifen
2d m ²	Fachgerecht fertigschleifen
3		2 x LT-Export matt/seidenmatt/glänzend mit geeigneter Walze rollen. Lackzwischen Schliff mit Schleifgitter Körnung 120 nach jeder Schicht. Zwischenspachtelung vor der letzten Schicht mit LT-Export Thix-Primer
4 m ²	Alte Sockelleisten reinigen und wieder anbringen.
* wenn mehr als 2m ² Schwarzbereich erneuert werden, sind umfangreiche Schutzmassnahmen (Schulungsnachweis) erforderlich.				
Für die Versiegelung gelten die anwendungstechnischen Richtlinien des Herstellers. (Technische Merkblätter beachten) Nach Beendigung der Parkettarbeiten muß dem Bauherrn eine Pflegeanleitung für versiegelte Parkettböden nach DIN 18 356 übergeben werden. (Aktuelles Muster aus dem Hause Berger-Seidle anbei).				